スペース オルガナイザーモニターアーTKLA-4062

特許出願中

仕 様 書



▲注意

- モニター取付部：VESA 規格 75mm × 75mm、100mm × 100mm に対応しています。VESA 規格の詳しい情報は次のサイトにご参照ください。www.vesa.org
- 液晶モニター並びに液晶テレビを購入する際、VESA 規格であるかご確認ください。モニターアームの取付部に適合しない場合、弊社は責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- アームを取り付ける際、液晶モニターのスタンドを取り外さなければなりません。
  （液晶モニターの取扱説明書をご参照ください。）
- モニターアームは机、テーブルなどの天板の一部の素材に固定できません。ガラスや砕けやすい素材、10mm 以下の薄い板にモニターを取り付けますと破損の原因になりますので、事前にご注意ください。破損や障害が発生した場合、責任を負いかねますので、予めご了承ください。
- 液晶モニタアームを天板に取り付ける際、確実に固定するため、継ぎ目をネジでしっかりお締めください。モニターアームを頻繁に使用される場合、良い状態を維持するため、定期的にネジの具合をチェックしてください。
- 本製品は、品質向上のために予告なしに仕様を変更する場合があります。





工具-1　工具-2

A: 支柱



F: クランプ



G: 六角チューブ



B: L50MM チューブ

H: アーム



C: L56MM チューブ

D: L100MM チューブ



I: プラスチック製
キャップ X 2



E: マウント



J: フック X 2

組立てマニュアル　取付方法については、下記の順番に従って組立てください。

Ⅰ



Ⅱ



Ⅲ



Ⅵ



Ⅴ



＊ナットは工具-1、内側の六角ネジは工具－2を一緒に使って、適切な締圧強度に調整してください。

＊＊ステップ 2 で、工具－2をご利用ください。通常のドライバーでもご使用できます。

★お客様の誤ったご使用により、本製品の不具合並びにその他の製品に破損、障害などが発生した場合、弊社は一切その責任を負いかねます。★